


가스보일러 간편 사용설명서

NAVIEN User Manual



ROOMCON MODEL

LCR-2G

제품을 잘 사용하기 위해서는 반드시 사용설명서를 잘 읽어 주세요.

본 사용설명서를 찾기 쉬운 장소에 보관하세요.

제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.

본 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

Contents

준비편

차례	2
실내온도조절기 각 부분 이름	3

사용편

기본 설정방법

실내온도조절기 켜기 / 끄기	4
-----------------	---

난방 사용방법

실내온도난방하기	5
----------	---

온돌난방하기	6
--------	---

예약난방하기	7
--------	---

쾌속난방하기	8
--------	---

외출 설정 / 해제	8
------------	---

온수 사용방법


온수온도조절하기	9
----------	---

온수전용 설정 / 해제	10
--------------	----

실내온도조절기

실내온도조절기의 각 부분의 이름을 알아두시면 더욱 편리합니다.

실내온도조절기 모델명: LCR-2G



LCD 표시창



온도표시



실내온도난방



온돌난방



예약난방



패속난방



연소표시



온수전용



외출




온수온도단계

실내온도조절기 켜기 / 끄기

실내온도조절기 켜기


전원버튼을 눌러 주세요.



전원버튼을 누르면 LCD화면이 켜지며
운전/점검램프에 녹색불이 켜집니다.

실내온도조절기 끄기

전원버튼을 눌러 주세요.



온도조절기가 켜진 상태에서 전원버튼을
누르면 LCD창과 운전/점검램프가 꺼지면서
난방 및 온수 운전이 정지됩니다.

안전을 위한 주의사항



위험

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 '사망' 또는 '화재'의
위험성이 있습니다.



경고

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 '사망', '중상' 또는 '화재'의
가능성이 있습니다.



주의

일반적인 주의를 표시합니다.



금지

일반적인 금지사항을 표시합니다.




반드시 할 것


반드시 준수하라는 표시입니다.

실내온도난방하기

1. 실내온도난방  표시가 나타날 때까지 선택버튼을 반복해서 누르세요.



2. △ 또는 ▽버튼을 눌러 원하는 난방온도를 맞추세요.



실내온도난방을 선택하면  표시가 깜박입니다.

 표시가 깜박거릴 때 △ 또는 ▽버튼을 눌러 10~40°C 중 원하는 난방온도를 맞추면 잠시 후 자동으로 저장됩니다.

난방온도는 1°C씩 조절됩니다.

실내온도가 희망온도보다 낮으면  표시가 나타나며 난방이 가동됩니다.

난방을 정지하려면 희망난방온도를 현재온도보다 낮게 맞추세요.




주의

실내난방 사용시 온도조절기가 다음과 같은 장소에 설치된 경우에는 온도를 인식하는데 오차가 발생할 수 있으므로 온돌난방을 사용하지는 것이 좋습니다.

1. 자주 문을 여닫는 문 근처나 외풍이 심한 곳
2. 태양 직사광선이 미치는 곳이나 고온의 습기가 많은 곳
3. 방열기등의 열기 영향을 직접 받는 곳


온돌난방하기

1. 온돌난방  표시가 나타날 때까지 선택버튼을 반복해서 누르세요.



온돌난방을 선택하면  표시가 깜박입니다.

2. △ 또는 ▽버튼을 눌러 원하는 난방온도를 맞추세요.



 표시가 깜박거릴 때 △ 또는 ▽버튼을 눌러 40~80°C 중 원하는 난방온도를 맞추면 잠시 후 자동으로 저장됩니다..

난방온도는 1°C씩 조절됩니다.

온돌온도가 희망온도보다 낮으면  표시가 나타나며 난방이 가동됩니다.

난방을 정지하려면 희망난방온도를 현재온도보다 낮게 맞추세요.



주의

고온의 온돌난방온도(70°C이상)로 설정하여 지속적으로 장시간 사용하지 마세요. 화상의 우려가 있습니다. 특히 다음과 같은 경우 주의하세요.

1. 유아, 노인, 거동이 불편한 환자 및 혼자 몸을 움직일 수 없는 사람
2. 피부가 약한 사람이 있을 경우
3. 피로가 심할 때, 술에 취했을 때


예약난방하기

예약난방은 0~9시간 50분중 원하는 예약시간을 설정하면 20분간 난방한 후 예약시간만큼 난방이 정지되고, 다시 20분간 난방을 반복하는 기능입니다.

1. 예약난방  표시가 나타날 때까지 선택버튼을 반복해서 누르세요.



2. △ 또는 ▽버튼을 눌러 원하는 반복예약난방 시간을 맞추세요.



예약난방을 선택하면  표시가 깜박입니다.

 표시가 깜박거릴 때 △ 또는 ▽버튼을 눌러 0~9시간 50분 중 원하는 난방반복시간을 맞추면 잠시 후 자동으로 저장됩니다. 예약난방시간은 10분 단위로 조절됩니다. .

그림과 같이 5:40min으로 맞출 경우 5시간 10분간격으로 20분씩 난방이 가능합니다.

TIP I



예약난방이 설정되면 예약난방시간표시가 사라지고 표시됩니다.

설정된 예약난방시간이 되면  표시가 나타나며 자동으로 난방이 가동됩니다.



주의

예약난방시간을 '0:00min'으로 맞추면 보일러가 연속으로 가동됩니다. 이 경우 난방온도가 높아 화상을 입을 우려가 있습니다.

쾌속난방하기

한 겨울철 외출하고 돌아온 후나 빠르게 난방하고 싶을 때 사용하면 편리합니다.

쾌속난방  표시가 나타날 때까지 선택버튼을 반복해서 눌러주세요.




쾌속난방을 선택하면  표시가 나타나며 쾌속난방모드로 30분간 운전된 후 기존 난방모드로 돌아갑니다.

외출/설정 해제

외출 설정


외출버튼을 누르세요.



외출버튼을 누르면  표시가 나타나며 외출기능이 설정됩니다.

외출 해제

선택버튼을 눌러 원하는 난방을 선택하세요.



외출설정을 해제하려면 선택버튼을 눌러 원하는 난방을 선택하세요.


온수온도 조절하기

계절과 사용하는 용도에 따라 온수온도를 3단계로 조절할수 있어 편리합니다.

1. 온수버튼을 연속해서 두번 누르세요.



2. △ 또는 ▽버튼을 눌러 원하는 온수온도를 맞추세요.



온수버튼을 연속해서 두번 누르면
 표시가 깜박거리며 현재 온수온도 단계가 표시됩니다.

표시가 깜박거릴 때 △ 또는 ▽버튼을 눌러
 저·중·고 중 원하는 온수단계를 맞추면
 자동으로 저장됩니다.

TIP | 겨울철에는 '고'로 봄·가을에는 '중'으로
 여름철에는 '저'로 맞춰 사용하면 편리합니다.
 찬물을 적절히 섞어 온수온도를 맞춰 사용하세요.



주의

사워나 목욕 전
 온수온도가 너무 뜨겁거나 차갑지 않은지 확인 후 사용하세요



반드시 행할것

안전을 위해 유아나 어린이가 보호자 없이 온수를 사용하지 않도록 주의하세요.
 다른 사람이 온수를 사용하는 중에는 안전을 위하여 온수온도 설정을 임의대로
 바꾸지 마세요.

온수 전용 설정/해제하기

여름철 또는 난방은 하지 않고 온수만 사용할 때 쓰시면 편리합니다.

온수전용 설정


온수 한번 누르세요.



온수버튼을 누르면  표시가 나타나며 온수전용이 설정됩니다.

온수전용 해제하기

선택버튼을 눌러 원하는 난방을 선택하세요.



난방과 온수를 같이 사용하려면 선택버튼을 눌러 원하는 난방을 선택하세요.

나비엔 서비스센터 대표번호
24시간 전국 어디서나
1588 - 1144

인터넷 A/S신청 및 상담 가능한 사이버센터
www.kdnavian.co.kr

고객의 소리에 항상 귀기울이는 경동 Navien

- 업계 최초 전국통합 24시간 콜센터를 운영하여 모델명, 고장내용, 전화번호만 알려주시면 친절, 신속, 정확한 서비스를 제공해드립니다.
- 빠르고 편리한 서비스를 받으실 수 있도록 인터넷 A/S 신청 및 상담이 가능한 **사이버 서비스센터** (www.kdnavien.co.kr)를 운영하고 있습니다.

본사/평택공장: 경기도 평택시 세교동 437

송탄공장: 경기도 평택시 모곡동 437-1

서울사무소: 서울시 영등포구 여의도동 13-6 KOAMI 빌딩



서비스 품질 우수기업이란?

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 고객에 대한

서비스와 품질 정보가 우수한 기업에게 주는 인증마크입니다.

경동 **Navien**
홈페이지는 www.kdnavien.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 국번 없이

1588-1144